

Condiciones de aplicación / requisitos técnicos

	A	B	D	DK	E	F	FIN	UK	GR	I	IRL	L	NL	P	S	
<b>Advertencias para la medida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sólo llevar la cantidad de herramientas y material que permita al usuario agarrarse con seguridad a la escala</li> <li>en caso de influencias de vientos y tras influencias desfavorables del tiempo no se pueden utilizar las escalas, si por ello peligran la estabilidad de la escala (la seguridad del usuario).</li> <li>ver disposiciones laborales nº 164 del 16 de junio 2000</li> </ul>	sin indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>montaje estable</li> <li>suficiente descarga de la amortiguación del eje y de los neumáticos</li> <li>Han de existir dispositivos para la nivelación del suelo, para el control de la inclinación lateral así como para la indicación del ángulo de colocación, de la longitud admitida de la escala y de la carga admitida para la escala mecánica.</li> <li>Los componentes de la escala se pueden mover solamente dentro de una delimitación instalada de forma fija.</li> <li>Han de existir dispositivos de detención para todos los componentes extensibles, de manera que mantengan su efectividad también en caso de avería del accionamiento de la escala.</li> <li>La inclinación del suelo de la jaula de trabajo no puede ascender a más de 7° durante su utilización.</li> <li>No puede haber personas en la escala durante las maniobras de la misma</li> </ul>	No puede haber personas en la escala durante las maniobras de la misma				<ul style="list-style-type: none"> <li>No puede haber personas en la escala durante las maniobras de la misma</li> <li>no colocar sobre superficies con pendientes pronunciadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>instrucciones del fabricante</li> <li>No puede haber personas en la escala durante las maniobras de la misma</li> </ul>	Inclinación máxima 60°	Las escalas corredizas se pueden utilizar sólo con una inclinación $\geq 60^\circ$ a $\leq 80^\circ$ respecto a la horizontal.		<ul style="list-style-type: none"> <li>La inclinación del suelo de la jaula de trabajo no puede ascender a más de 7° durante su utilización</li> <li>No puede haber personas en la escala durante las maniobras de la misma; Excepción: si la escala está equipada con una jaula de trabajo y si tiene dos instalaciones de mando independientes entre si.</li> </ul>	ninguna		